

## Utilidad

El módulo NEXHO-MT es un mando de control rápido, útil para activar los elementos del sistema NEXHO que usted haya definido previamente.

Configure los cuatro pulsadores del módulo multifunción NEXHO-MT y disfrute de las ventajas y comodidades que le brindarán en su día a día. Podrá incluso, si así lo desea, disponer de varios de estos módulos en diferentes estancias de su vivienda y permitir a los diferentes miembros de su unidad familiar definir sus propias órdenes al sistema.

## Modo de empleo

Asigne escenas u órdenes a otros módulos en cualquiera de los 4 pulsadores del módulo NEXHO-MT mediante los menús de la unidad central NEXHO-UC y actúe sobre ellos así, de forma rápida y sencilla, tan sólo presionando el pulsador correspondiente: cierre todas las persianas, active la calefacción,...

Esto le permitirá, por tanto, tener definidas hasta cuatro actuaciones diferentes por cada uno de los módulos NEXHO-MT que posea.



Pol. Tabaza II, parcela 9-13  
33439 Carreño, Asturias, España  
Tel. +34 985 514 082  
Tel. +34 985 514 605  
Fax +34 985 514 164  
[www.farho.es](http://www.farho.es)

mando multifunción

# MT

NEXHO  
system

## Descripción física del equipo

El módulo NEXHO-MT está compuesto por dos envoltentes plásticas fabricadas en ABS TERLURAN® GP-35 blanco autoignífugo, que albergan material electrónico fabricado mediante tecnología SMD y normativa RoHS. Una envoltente transparente protege el mando en su parte delantera, aportando al equipo una mayor estética y ergonomía.

El mando NEXHO-MT cuenta con cuatro pulsadores en su parte delantera y un alojamiento para tres baterías AAA en su parte posterior.

## Instalación

- Retire la tapa trasera del mando NEXHO-MT ayudándose de un destornillador de punta plana de 3.5 mm.
- Conecte tres baterías alcalinas AAA en el alojamiento destinado al efecto respetando la polaridad indicada.
- Coloque de nuevo la tapa trasera del mando.
- Puede repetir esta operación para cada uno de los cuatro pulsadores existentes.
- Seleccione en el menú de su unidad central NEXHO-UC el módulo o escena que desea asignar al módulo NEXHO-MT y escoja la opción asociar.
- Presione el pulsador OK del mando NEXHO-MT, y elija en el menú de la unidad central qué número de pulsador del mando multifunción desea para realizar esta acción. A partir de este momento, al presionar en el módulo NEXHO-MT el pulsador del número seleccionado, usted activará el módulo o escena asociada de forma directa.
- Puede repetir esta operación para cada uno de los cuatro pulsadores existentes.

## Información técnica

- Banda de emisión 868 MHz.
- Tensión de alimentación 4.5 V.
- Consumo en reposo 220 nanoamperios.
- Consumo ante pulsación 50 miliamperios.
- El módulo se alimenta mediante tres baterías alcalinas AAA.
- Vida aproximada de la batería en condiciones normales: 2 años.
- Alerta de aviso a la unidad NEXHO-UC ante señal de batería baja.
- Fabricado según UNE-EN 60950, UNE-EN 301 489, UNE-EN 61000-6, UNE-EN 300 220 y normativa RoHS.
- Garantía: 2 años.

## Componentes en el embalaje

- Un módulo NEXHO-MT.
- Manual de instrucciones e instalación.
- Baterías no incluidas.

