

## Utilidad

El módulo NEXHO-PS es un equipo ideado para el control del suministro eléctrico adaptado para el control de motores de persianas de hasta 8 A, de consumo. Una vez instalado y configurado dentro de un sistema NEXHO, el módulo NEXHO-PS le permitirá activar la subida o bajada de persianas tanto desde pulsadores de pared como desde la unidad central NEXHO-UC.

## Modo de empleo

Una vez realizadas las conexiones eléctricas necesarias en el equipo, y configurado dentro del sistema, el módulo NEXHO-PS quedará oculto de la vista tras un embellecedor en una caja de mecanismos o en el mismo hueco de la persiana, y conectado a un motor para persianas. Podrá utilizar para ello prácticamente cualquier embellecedor, llave o mecanismo comercial existente en el mercado.

A partir de ese momento usted podrá controlar la subida y bajada de sus persianas, programar su funcionamiento, o configurarlo para que actúe de forma autónoma ante las alertas recibidas por parte de otros elementos de sistema NEXHO.



Pol. Tabaza II, parcela 9-13  
33439 Carreño, Asturias, España  
Tel. +34 985 514 082  
Tel. +34 985 514 605  
Fax +34 985 514 164  
[www.farho.es](http://www.farho.es)

módulo de persianas

# PS

NEXHO  
system

## Descripción física del equipo

El módulo NEXHO-PS está compuesto por dos envoltentes plásticas fabricadas en ABS TERLURAN® GP-35 blanco autoignífugo, que albergan material electrónico fabricado mediante tecnología SMD y normativa RoHS.

El módulo NEXHO-CR dispone de 7 bornas de conexión para una correcta y cómoda conexión eléctrica en la instalación.



## Instalación

- Desconecte la alimentación eléctrica de la vivienda.
- Disponga una caja de mecanismo libre adyacente a la que utilizará para situar las llaves que controlarán el movimiento de la persiana. En ella podrá ocultar el módulo NEXHO-PS tras una tapa ciega del modelo de embellecedores existentes en la vivienda. También puede ubicarlo en el mismo hueco de la persiana junto al motor eléctrico que controla.
- Conecte el equipo a las líneas de FASE y NEUTRO de la instalación mediante las bornas de conexión y un destornillador de cabeza plana de 3.5 mm.
- Conecte el motor eléctrico al NEUTRO y a las dos salidas de relé del módulo NEXHO-PS.
- Conecte el pulsador doble que instalará para el accionamiento de las persianas en las bornas indicadas en el módulo.
- Conecte de nuevo la instalación eléctrica de la vivienda.
- Seleccione en el menú de la Unidad Central NEXHO-UC la opción de instalar nuevo elemento de tipo persianas y la zona donde va a estar ubicado.
- Cuando la unidad NEXHO-UC muestre por pantalla que se encuentra lista para instalar, presione el pulsador existente en la placa de circuito impreso. Para acceder a él, introduzca un destornillador de cabeza plana de 3.5 mm. por la ranura destinada al efecto en la parte superior del módulo.
- El módulo ya se encuentra listo para su utilización. Introdúzcalo en el hueco escogido para su ubicación final y coloque los embellecedores y tapas pertinentes.

## Información técnica Componentes en el embalaje

- Banda de emisión 868 MHz.
- Tensión de alimentación 230 V AC.
- Consumo: 50 miliamperios.
- Corriente máxima de corte permitida en ambas salidas de relé: 8 A.
- Fabricado según UNE-EN 60950, UNE-EN 301 489, UNE-EN 61000-6, UNE-EN 300 220 y normativa RoHS.
- Este equipo debe ser instalado por un electricista autorizado.
- Garantía: 2 años.

- Un módulo NEXHO-PS.
- Manual de instrucciones e instalación.

