Guia Rapida ECG /ECGW









En la pantalla se muestra en grande la temperatura ambiente y en pequeño la temperatura de consigna.

Pulsando botones $\bigotimes \bigotimes$ se modifica la temperatura de consigna

Pulsando (B) se muestran las opciones del menú que se detallan a continuación



Puesta en Hora del reloj

Pulse la tecla "OK" y Diríjase a "*Configuración-Ajustes Avanzados- Hora*" y establezca la hora y el día de la semana.

Configuración del idioma

Pulse la tecla "OK" y diríjase a "Configuración-Ajustes Avanzados-Idioma" seleccione el idioma con los botones "subir/bajar" y presione "OK"

Crear un programa

Desde la pantalla principal presionamos la tecla "OK" y con los botones "subir/bajar" nos dirigimos al menú "Programas" y presionamos "OK". Presionando nuevamente la tecla "OK" Activaremos o desactivaremos los programas y con las teclas nos moveremos por el resto de los menús. Nos dirigiremos al menú "Editar" y presionaremos "OK".

Seleccionaremos los días de la semana que van a tener la misma programación, pulsando "OK" sobre cada uno de ellos. Después bajar y dar "OK" en siguiente

A continuación, se le presentará una pantalla con los 6 tramos horarios vacíos, pulse OK y se solicitará la hora de inicio, la hora final y la temperatura deseada para ese tramo. Una vez introducido, pulse "OK". Repetir esta operación las veces que sea necesario, hasta tener creado el programa deseado.

Puede configurar hasta 6 tramos horarios diferentes desde las 00:00 horas, hasta las 24 horas. No es necesario rellenar los 6 tramos horarios, solo los que se necesiten. En los tramos horarios no programados, el emisor estará en función antihielo (5ºC).

Ejemplo:

Queremos un programa de 7:00 a 10:00 a 21ºC y de 18:00 a 23:00 a 22ºC. Quedaría así:

Tramo 1: Hora Inicio: 07:00; Hora Fin: 10:00; Temperatura: 21ºC

Tramo 2: Hora Inicio: 18:00; Hora Fin: 23:00; Temperatura: 22ºCEl resto del día, de 00:00 a 07:00; de 10:00 a 18:00 y de 23:00 a 24:00 El emisor estará en la función antihielo (5ºC)

Configuración master ECG Wifi.

Para poder controlar nuestro emisor ECGW desde la app "Farho control" tendremos que seguir los siguientes pasos.

 Con el emisor apagado, presionamos el botón y encendemos el emisor, en la pantalla veremos lo

BOOT MODE

Searching WiFi...

siguiente:

- Transcurridos unos segundos veremos Lo siguiente: Esto quiere decir que el emisor ha generado una red wifi a la que tendremos que conectarnos desde nuestro teléfono móvil
- Desde nuestro móvil, nos conectamos a esa red wifi. El teléfono nos redirigirá a una pagina donde tendremos que introducir el nombre de la red wifi de nuestra casa y la contraseña de la misma, para que nuestro emisor quede conectado a la red wifi.





	Get WiFis ava	ailable
		~
SSID:		
PASS	:	
	_	_
	Save	

- 4. Una vez hecho esto en la pantalla veremos lo siguiente: En este menú tenemos 4 opciones.
 - Update: Nuestro emisor comprobara si hay actualizaciones de firnware y se actualizara a la mas actual.
 - Set Master. Se convertirá en el emisor maestro de nuestra instalación, a través del cual nos conectaremos con nuestra APP "Farho Control" y el resto de emisores.
 - Reset: Resetearemos nuestro emisor .
 - Quit: Saldremos del BOOT MODE y el emisor arrancara en modo normal.



 Una vez seleccionado "SET MASTER" el emisor se reiniciara, Y en la pantalla veremos lo siguiente: Una vez que veamos que el emisor esta "on line" ya podremos vincularlo con nuestra App "Farho Control".

Emparejar emisor con App "Farho Control"

Una vez descargada la App "Farho Control" la iniciaremos. Después de aceptar los términos y condiciones en la pantalla del móvil nos aparecerá lo siguiente:

En este momento iremos a nuestro emisor, presionaremos la tecla "OK" y nos dirigiremos a "configuración-Ajustes avanzados-Pair whit App. Y presionamos "OK". En este momento se nos generara en nuestra App "Farho Control" una zona nueva con un emisor, y ya podremos controlar nuestro emisor desde nuestro móvil.

